

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ 10'' ΤΗΣ ECOSOFT



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ECOSOFT ΜΕ ΛΕΥΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ Ή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΠΟΛ ΜΕ ΘΗΛΥΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ BSP 1/2" ΚΑΙ 3/4" ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ)

Εισαγωγή

Σημειώσεις:



Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των Κανίστρων κεντρικής παροχής της ECOSOFT. Πριν το εγκαταστήσετε, παρακαλώ σημειώστε :

- Η εγκατάσταση του συστήματος να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο τεχνίτη υδραυλικό που να πιστοποιεί την ορθή εγκατάσταση
- Αν η πίεση ύδρευσης στο σημείο εγκατάστασης υπερβαίνει τα 6 bar, απαιτείται η τοποθέτηση μειωτή πίεσης πριν το σύστημα (συμβουλευτείτε σχετικά αδειοδοτημένο τεχνίτη υδραυλικό ή επικοινωνήστε μαζί μας)
- Το κάνιστρο να αναρτάται πάντα με την βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία
- Σε περιπτώσεις απουσίας σας άνω της μιάς ημέρας από την οικία εγκατάστασης του συστήματος (για παράδειγμα, λόγω διακοπών, ταξιδιού αναψυχής ή εργασίας κλπ) , να κλείνετε **προληπτικά** τη μεταλλική βάνα παροχής νερού προς το φίλτρο ή την κεντρική βάνα ύδρευσης της οικίας.
- Τα κάνιστρα είναι κατάλληλα για φίλτρα νερού θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς Κελσίου (με εξαίρεση το Κάνιστρο με πορτοκαλί μπολ και μαύρη κεφαλή το οποίο είναι κατάλληλο για φίλτρα νερού θερμοκρασίας έως 80 βαθμούς Κελσίου)
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα φίλτρα διάστασης 10'' εντός του κάνιστρου τα οποία να αντικαθίστανται σύμφωνα με τον τύπο τους και τη διάρκεια χρήσης τους.

Χαρακτηριστικά :

- Μέγεθος : 2,5'' X 10''
- Διατομή Εισόδου και Εξόδου : 1/2'' ή 3/4''
- Ροή : 10 λίτρα / λεπτό
- Χρήση : Για κρύο νερό δικτύου (με εξαίρεση το κάνιστρο με πορτοκαλί μπολ και μαύρη κεφαλή)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 6 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας : +5° έως +34°C (έως 80 °C για το κάνιστρο με πορτοκαλί μπολ και μαύρη κεφαλή)
- Χρώμα : Λευκή κεφαλή και βάση με ορειχάλκινους θηλυκούς συνδέσμους BSP – λευκό, διάφανο ή πορτοκαλί μπολ

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του κανίστρου θα πρέπει να γίνεται σε σειρά με την υπάρχουσα υδραυλική γραμμή ανάλογα με το επιθυμητό σημείο εγκατάστασης (πχ κεντρική γραμμή ύδρευσης οικίας, γραμμή κρύου νερού κουζίνας ή μπάνιου κλπ) . Για την ορθή εγκατάσταση, θα απαιτηθούν επιπλέον υδραυλικά εξαρτήματα (ενδεικτικά, μαστοί ή σπирαλ) τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών και διαστάσεων ώστε να εγκατασταθεί με επιτυχία το κανίστρο. Στις συνδέσεις ορειχάλκινων εξαρτημάτων με τα σπειρώματα του κανίστρου να χρησιμοποιείτε ειδική ταινία στεγάνωσης (τεφλόν). Να μην τοποθετείτε το κανίστρο σε μέρη έντονα εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως και τις ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η παγοποίηση του νερού εντός του κανίστρου μπορεί να οδηγήσει σε άμεση θραύση του και στην εμφάνιση διαρροών.

Στην κεφαλή του κανίστρου υπάρχει ένδειξη ροής νερού ώστε να καθορίσετε τη φορά είσοδου/εξόδου του νερού (είσοδος νερού δικτύου / έξοδος φιλτραρισμένου νερού) . Να μην αντιστρέψετε τη ροή του νερού για κανένα λόγο.

Στην κεφαλή του κανίστρου εσωτερικά περιλαμβάνεται ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης (o-ring) . Πριν την πρώτη χρήση και μετά σε κάθε αλλαγή περιεχόμενου φίλτρου, απλώστε μια λεπτή στρώση φαρμακευτικής βαζελίνης (δεν περιλαμβάνεται) σε όλη την επιφάνεια του o-ring και βεβαιωθείτε πως βρίσκεται πάντα σωστά και σταθερά στη μοναδικά ορθή θέση του. Σε περίπτωση αλλοίωσης του o-ring και σε κάθε περίπτωση ανα δύο χρόνια, να αντικαθίσταται με καινούργιο ίδιων διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανοποίηση του κανίστρου. Να μη χρησιμοποιείται το κανίστρο στην περίπτωση διαρροής στο τμήμα της ένωσης κεφαλής με μπολ (όσο μικρή και αν είναι η διαρροή αυτή).

Το κανίστρο να αναρτάται πάντα σε σταθερό σημείο με την επιτοίχια βάση του (περιλαμβάνεται) και με το μπολ σε απολύτως κάθετη προς το δάπεδο θέση (οχι υπο κλίση, οριζόντια κλπ). Μην αφήνετε το κανίστρο ανακρεμασμένο ελεύθερα απο υδραυλικούς σωλήνες (μεταλλικούς ή εύκαμπτους)

Για το σφίξιμο/χαλάρωση του μπολ πάνω στην κεφαλή, να χρησιμοποιείται πάντα το πλαστικό κλειδί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για αυτό το σκοπό καθώς μπορεί να επιφέρουν ζημιές στην επιφάνεια του μπολ. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά το σφίξιμο του μπολ με το κλειδί καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στα εσωτερικά πλαστικά σπειρώματα της κεφαλής ή του μπολ ή να οδηγήσει σε καταστροφή του ελαστικού δακτύλιου στεγανοποίησης (o-ring).

Το περιεχόμενο ανταλλακτικό φίλτρο να τοποθετείται εντός του κανίστρου με τη σωστή κατά περίπτωση φορά αφού έχουν απορριφθεί τα τυχόν υλικά συσκευασίας του. Μην αφήνετε σε χρήση περιεχόμενα φίλτρα των οποίων η απορροφητικότητα έχει εξαντληθεί καθώς ενδέχεται να προκύψουν διαρροές ή και καταστροφή του κανίστρου.

Συντήρηση

Να ελέγχετε τακτικά και σε κάθε περίπτωση σε κάθε αλλαγή περιεχόμενου φίλτρου την κατάσταση του ελαστικού δακτύλιου στεγανοποίησης (o-ring), των υδραυλικών συνδέσεων και των πλαστικών επιφανειών και σπειρωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κανίστρου. Στην περίπτωση εμφανούς φθοράς διακόψτε τη χρήση του φίλτρου και επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες

Για ερωτήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

www.waterwaves.gr

2 ΑΠΟ 2